



Краткая инструкция по обновлению ПО Proma Sat 787

Для обновления прошивки Proma Sat 787 Вам необходимо сделать следующее:

1. Скачать с сайта в разделе "Документация\"Proma Sat 787" программу для обновления ПО и USB драйвер и разместить ее в папке в корне диска C.
2. Скачать с сайта в разделе "Документация\"Proma Sat 787" конфигуратор и USB драйвер и разместить ее в папке в корне диска C. Драйвер для устройства Anytracking.inf так же находится в папке конфигуратора. Путь к драйверу через "Диспетчер Устройств" нужно указать при подключении устройства через USB кабель, входящий в комплекте.
3. Скачать с сайта в разделе "Документация\"Актуальные версии ПО для устройств" последнюю прошивку для Proma Sat 787 и разместить ее в папке в корне диска C.

Инструкция по смене прошивки:

1. Отключите батареи.
2. Подключите белый кабель к устройству и порту USB.
3. Запустите программу Firmware Upgrade.exe. При правильно установленном драйвере в окне программы появится сообщение "Found 1 device".
4. Выберите через кнопку Browse путь к файлу прошивки 6B6V216RCT.txt
5. Нажмите Upgrade. Пойдет процесс обновления прошивки, внизу будет двигаться зеленый статус-бар. После успешной прошивки появится сообщение Done!
6. Отключите белый кабель от разъема USB. Закройте программу Firmware Upgrade.exe
7. Подключите черный кабель к порту USB.
8. Запустите программу конфигурации G7707S.exe
9. При правильно подключении, в окне команд справа появится отклик от устройства с его регистрационными данными и версией прошивки v2.16.
10. Нажмите слева кнопку СБРОС.
11. Далее во вкладке ОТЛАДКА, подвкладке Консоль, в черном окне введите команду: TRK;1 для перевода устройства в режим трекера и нажмите Enter на клавиатуре. В окне команд справа появится отклик устройства на прописанные команды.
11. Закройте программу конфигурации, отключите устройство от порта USB. Подключите батареи и внешнюю плату питания.

Смена прошивки завершена, устройство готово к работе. Все ранее введенные настройки установились на заводские, настройте и используйте устройство согласно инструкции по эксплуатации.

По всем возникающим вопросам просьба обращаться на info@proma-sat.ru